

Onderhoudshandleiding NextGeneration

NextWoody – NextGen – NextElite



Belangrijk:

- Onderhoud aan de pelletkachel dient jaarlijks te worden uitgevoerd of iedere 1300 branduren.
- Het niet uitvoeren van onderhoud kan de technische staat van het toestel verslechteren en de levensduur van de kachel verkorten.
- Het gebruik van andere pellets dan de door BlueSolid aanbevolen pellets wordt afgeraden. Een goede werking van de kachel kan dan niet worden gegarandeerd.
- Bij gebruik van andere pellets kan het onderhoudsinterval korter worden en zal de kachel doorgaans sneller vervuilen.
- Het gebruik van ongeschikte pellets kan de technische staat en prestaties van de kachel negatief beïnvloeden.
- Storingen zoals DEP SIC FAIL en COCL kunnen veroorzaakt worden door vervuiling of een blokkade in de kachel. Controleer daarom altijd eerst of onderhoud noodzakelijk is.
- De urenteller van de kachel moet na onderhoud handmatig worden gereset via het menu.
- Een pelletkachel mag geen teeraanslag bevatten. Bij overmatige teervorming brandt de kachel niet correct en dienen de instellingen gecontroleerd en indien nodig aangepast te worden.

1. Begin met het verwijderen van de afdekplaat van de aslade.



2. Hier verzamelt zich al het as, deze moet na 1300 stookuren worden gereinigd.



Gebruik de nieuwe NextGeneration schoonmaakborstel:



Deze schoonmaakborstel bevat een kleine en een grote borstel.



3. Begin met de kleine borstel door de kanalen (warmtewisselaar) te drukken van boven helemaal naar beneden.



4. Trek aan de onderzijde van het kanaal met een tang de borstel door het kanaal. Trek deze volledig door totdat ook de grotere borstel door het kanaal is gekomen. Doe dit bij alle 4 de kanalen.



5. Zuig de pijpjes leeg door de zuigermond op de het einde van het kanaal in de aslade te plaatsen.



6. Verwijder vervolgens al het overige as uit de aslade. Gebruik daarnaast een borstel om de schoepen van de uitlaatgasmotor schoon te maken. Vergeet hierbij niet de boven- en zijkanten van de aslade mee te vegen.



7. De pakking van het luikje kan opnieuw worden gebruikt zolang deze nog voldoende afdicht. Is de pakking versleten of beschadigd, dan dient deze vervangen te worden.



8. Sluit de aslade weer af en zet de kachel kort aan en direct weer uit. Hierdoor blaast de kachel het resterende as richting het T-stuk. Verwijder vervolgens de dop van het T-stuk en zuig dit leeg.

Heeft jouw kachel bovenafvoer? Verwijder dan het afdekplaatje aan de achterzijde van de kachel en zuig deze ruimte eveneens leeg met de aszuiger.



9. De urenteller van de kachel moet nog gereset worden, dit doe je als volgt:
- Druk 4x op de menu-knop > je ziet nu wisselend MN04 en CP00 in het scherm
 - Gebruik de pijl omhoog- knop en navigeer naar CP55
 - Bevestig CP55 met de menu-knop, nu staat de urenteller weer op 0

Controleer de uren bij CP01 (onderhoudsteller) en CP02 (totaal aantal branduren)